

Regulacja zraszacza Pros

INSTALACJA

1. Wsuń tłok posługując się fabrycznie zamontowaną zawleczką, następnie zdejmij zaślepkę, włóż filtr z dyszy, a następnie zamontuj samą dyszę. Opuść tłok.
2. Skieruj głowicę z dysza ustawioną otworami w kierunku obszaru zraszania i obracając ją ustaw odpowiedni obszar podlewania.

REGULACJA

1. Ręcznie należy wyregulować zakres pracy chwytając dyszę za obwód i przekręcając przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, aby zwiększyć zakres pracy - dysze z opcją regulacji.
2. Aby zmniejszyć zakres pracy należy przekręcić dysze w drugą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

USTAWIENIE ZASIĘGU

1. Regulacja może nastąpić za pomocą klucza, umieszczając dyszę w obręczy klucza między zębatkami.
2. Regulacja kąta może nastąpić za pomocą klucza używanego do przykręcenia śrubki znajdującej się na wierzchu dyszy.

zraszacz ustawiony fabrycznie ma maksymalny zasięg działania, możliwe jest zmniejszenie zasięgu do 25% śrubą.

USZCZELKA

Uszczelka HUNTER została wyprodukowana z materiałów odpornych na promieniowanie UV. Pro-Spray wysuwa się pod wpływem ciśnienia wody - uszczelka zarówno utrzymuje zraszacz w dobrym stanie przez wiele lat, nawet podczas ekstremalnych warunków. Uszczelka dopasowuje się do tłoka. Konstrukcja zapobiega dostawaniu się brudu - zwłaszcza podczas cofania się tłoka.

Zraszacz Pros posiada kapturek z zawleczką dzięki któremu przepłukanie systemu jest szybsze i łatwiejsze. Pod wpływem ciśnienia tłok wysuwa się i otwiera się klapka oczyszczając urządzenie. Zamknięcie dopływu wody powoduje schowanie się tłoka i zamknięcie klapki.

MONTAŻ DYSZ DO KORPUSU PROS

Dysze montuje się według podanej wyżej instrukcji, wyciągając zawleczkę i wkręcając odpowiednio dobraną do potrzeb dyszę wraz z filtrem. Do głowicy Pros pasuje wiele dysz statycznych jak i rotacyjnych, zraszających różnorodne obszary, od prostokątnych po kolistę.

